



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

## Galactic Light Feeder

Cikkszám: CZ0519|CZ0512

Anyaghasználat:

Karbon kompozit, üvegszál kompozit, parafa



### Termékismertető:

Kecses, modern vonalvezetésű horgászbot, mely a feeder horgászat igényeinek maximálisan megfelelő anyagból, a már klasszikusnak számító, nagy népszerűségnek örvendő méretekben készül. SIC gyűrűsor szinte elnyúlhatetlen. A bot mind a fásasztás, mind a nagy dinamikájú dobások során jól teljesít. Anyagánál fogva rugalmas, ugyanakkor a terhelés során fokozatosan felkeményedik, ezzel őrolve fel a fásasztott hal kirohanásait. Két uveg és három karbon spiccel szerelte fel a gyártó, így a finoman kapó halak horgászatától a folyóvízi dévérezésig bárhol bevethető.

Cikkszám	Súly	tag	hossz
CZ0519	194 g	3+5	330 cm
CZ0512	205 g	3+5	360 cm

#### A bot összeállítása

Többrészes horgászbot esetén a tagokat óvatosan helyezze egymásba. Teleszkópos bot esetén óvatosan húzza ki a botrészeket.

**Soha ne erőltesse a tagokat egymásba**, ez a horgászbot sérüléséhez vezethet.

#### Az orsó felhelyezése horgászbotra

A horgászbotok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy a teljes orsótálp felférjen, majd az elülső orsótálpot helyezze ütközésig az orsótartó vajatába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton.

Leszereléskor fordított sorrendben haladjon.

#### Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg a botot, és hagyja teljesen megszáradni. Válassza szét egymástól a két botrészt enyhén a másik irányba forgatva. A botot a bottartó táskában, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzáférhető helyen tárolja.

#### Bedobás a horgászbottal

A horgászbotot stabilan tartsa a markolatnál. Az orsót állítsa be úgy, hogy a zsinór a mutató ujjá előtt legyen. Ujjával fogja a zsinórt a horgászbothoz ezután hajtsa ki a felkapókart. A horgászbot spiccét eressze a vállá mögé miközben az orsó hátsó része a vízterület felé néz. Egyenes gyorsuló mozdulatot végezve juttassa a szerelékét a vízbe. Miután a szerelék vízbe ért zárja vissza a felkapó kart és helyezze a horgászbotot a tartóra.

#### Fásasztás

A hal fásasztása során az egész horgászbotot hajlítsuk, figyelve arra, hogy a bot ne sérüljön. Kiemelésnél használjunk merítő hálót, **ne a horgászbottal emeljük ki a halat.**

#### Biztonsági figyelmeztetés

A bot kizárólag tavi és folyóvízi horgászatra szolgál. A bot kizárólag magánhasználatra szolgál, ipari felhasználásra nem alkalmas. A bot kültéri használatra készült. A botot kizárólag a használati útmutatóban megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért. A horgászbot törése semmilyen esetben sem tartozik a garanciális hibák közé. Ne horgászson nagyfeszültségű vezetékek közelében. Horgászat közben ügyeljen a mélyen lelógó felsővezetésekre, és ne érjen hozzájuk. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet! Ne horgászson viharos időben. Ha villámcsapás éri a botot vagy a horgászszinórt, az életveszélyes, illetve bizonyos körülmények között akár halálos sérüléssel járhat. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet! Minden használat előtt ellenőrizze a bot épségét. Soha ne használjon sérült botot.

#### A termék horgászati célra készült. A termék önmagában nem alkalmas horgászatra.

A horgászbotot csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A rendeltetészerű használatához egyéb eszköz is szükséges lehet, horgászati módszertől függően. **Magyarországon a horgászat engedély köteles**, a termék használata során mindig be kell tartani az adott vízter szabályzatát. Az orsót és tartozékait gyermekektől elzárva tárolja. Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a használatát. Amennyiben az orsó sérülést okoz önnek vagy másik személynek **AZONNAL** forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel, **ne használja**, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva