



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8.00 - 16.00 Szombat - Vasárnap Zárva

Express K-28 kapásjelző szett (3+1)

Cikkszám: CZ3122

Anyaghasználat: Műanyag, fém

Termékismertető:

A többnapos vagy éjszakai horgászatok nélkülözhetetlen kelléke a megfelelő minőségű, megbízható kapásjelző, mely a legapróbb mozgítást is érzékeli. Erre jelent kiváló alternatívát a CarpZoom Express K-280-as szettje, melynek kisméretű, merev falas kofferében három különböző színű leddel felszerelt kapásjelző és egy 150-200 méter hatótávolságú vevő kapott helyet. A vevő kapás esetén az aktív jelző színével villog, így már a sátorban eldönthető melyik boton van kapás. Ha a hal időközben otthagyná a csalit, a kb. 25 másodpercig villogó jelzőfény akkor is tudja velünk melyik pálcán volt akció. A jelzőt többpontos, mágneses érzékelővel látta el a gyártó, így a finomabb mozdításokról sem maradunk le, érzékenysége az „S” gombbal szabályozható. Igény esetén az „L” gomb megnyomásával aktiválható az éjszakai jelzőfény. A jelzőhöz természetesen ledes swinger is csatlakoztatható. Bojlisoknak, klasszikus fenekező horgászoknak és éjszakai rablóhalas horgászoknak is tökéletes választás. Vevő: 3 db AAA, jelző: 1 db 9V (6LR61).

Hangolási útmutató

- Kapcsoljuk be a kapásjelzőt
- Kapcsoljuk be a vevőegységet
- Tartsuk nyomva mind a két gombot amíg nem villan fel a LED
- A vevő egységen a gombot nyomjuk meg annyiszor, hogy a kívánt LED felvillanyon
- Ezután mozgassuk meg a mágneses görgőt a kapás jelzőben
- A hangolás kész

A termék horgászati célra készült. Magyarországon a horgászat engedély köteles. A terméket csak a helyi horgászrend szabályai szerint használja. A rendeltetésszerű használatához egyéb eszközre is szükség lehet horgász módszertől függően. A termék ipari felhasználásra nem alkalmas. Bármely más használat horgászati tevékenységen kívül nem minősül rendeltetésszerű használatnak, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetés szerű használatért vagy helytelen használatból eredő károkért. Minden használat előtt ellenőrizze horgászfelszerelésének épségét. Soha ne használjon sérült horgász cikket. Gyermekek számára csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett használható. Amennyiben a termék sérülést okoz önnek vagy másik személynek AZONNAL forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel, ne használja, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8.00 - 16.00 Szombat - Vasárnap Zárva